Diese Seite listet das Zubehör auf, das für den Epulse50-Servoregler verfügbar ist. Das Zubehör ist für die Inbetriebnahme und für den Anschluss des Antriebs an den Motor, den Encoder und den fieldbus erforderlich.

USB-Programmierkabel

Ein USB-zu-Serien-Programmierkabel wird verwendet, um den PC während der Inbetriebnahme mit dem Antrieb zu verbinden. Es wandelt die serielle Schnittstelle des Antriebs in USB um und wird von der Motolab-Starter-Software unterstützt.

Produktcode: **TTL-232R-3V3-WE**



Steckersatz für Encoder, I/O und CAN

Der Steckersatz liefert die Gegensteckverbinder für den Encoder, die digitalen I/O und die CANopen-Schnittstelle. Er wird verwendet, um die Anschlusskabel für den Antrieb aufzubauen.

Produktcode: **EPULSE50-CONNKIT K-CONN**



Bestellhinweise

- Bestellen Sie das Zubehör zusammen mit dem Antrieb, um ein vollständiges Inbetriebnahme-Set zu gewährleisten. - Verwenden Sie den Steckersatz zusammen mit den Pinbelegungsseiten, um die Verkabelung zu montieren. - Die Kabel sind nicht im Lieferumfang des Antriebs enthalten; sie müssen separat bestellt werden.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:accessories

Last update: **2026/09/13 19:33**