

Servo-Antriebs-Label

Das **Servo-Antriebs-Label** ist laserbeschriftet auf der Unterseite des Antriebs und identifiziert das gelieferte Gerät. Es trägt die wichtigsten Daten, die für die Identifikation, Inbetriebnahme und Ersatzteilbestellung benötigt werden.

Das Label enthält folgende Informationen:

Element
Modellname
Seriennummer S/N#
Nennspannung
Nennstrom und Spitzenstrom
CE-Kennzeichnung und Ursprungsland

Hier ein Beispiel:



So verwenden Sie das Label

- Nennen Sie den **Modellnamen** und die **Seriennummer**, wenn Sie Ersatzteile bestellen oder Support anfordern. - Verifizieren Sie, dass die Nennspannung und der Strom auf dem Label mit der Anwendung übereinstimmen. - Die CE-Kennzeichnung bestätigt Konformität; halten Sie das Label für die Inspektion sichtbar.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:label

Last update: **2026/09/11 14:48**



