Registerzuordnung

Die MBD-Register sind in Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen, Antriebsparameter und Bewegungsparameter unterteilt.
Die Register können über MODBUS RTU über serielle Verbindung, CANopen oder ETHERCAT-fieldbus zugegriffen werden.
Zwischen der MODBUS-Adresse und der CAN-OPEN-Adresse gibt es eine Verschiebung von 0x2000.

Parametertyp	MODBUS-Adresse	CAN-Open-Adresse
Servoparameter	0x00 bis 0x3FF	0x2000 bis 0x23FF
Eingangsvariablen	0x1000 bis 0x103F	0x3000 bis 0x303F
Ausgangsvariablen	0x1200 bis 0x123F	0x3200 bis 0x323F

Sie können die TKSED-Software verwenden, um die entsprechende Parameterbeschreibung zu sehen.

Eingangsvariablen-Tabelle

Modbus Address	Tag	Param	Value	Unit	Modbus Address	Tag	Param	Value	Unit
1000	0	CMD0	0000	hex	1020	32	Q Current Setpoint	0,0	A
1001	1	CMD1	0000	hex	1021	33	D Current Setpoint	0,0	A
1002	2	CMD2	0000	hex	1022	34	Current Saturation	0,0	%
1003	3	CMD3	0000	hex	1023	35	I35	0,000	
1004	4	IN_DIG_OUT_P2P	0		1024	36	Speed Limit	0	RPM
1005	5	IN_STORE_TUNING_PAR	0		1025	37	I37	0	
1006	6	IN_LATCH_MODE	0		1026	38	Speed Setpoint	0	RPM
1007	7	IN_START_P2P_ASSIGN	0		1027	39	I39	0	
1008	8	IN_PLL_SELECT	0		1028	40	I40	0	
1009	9	I9	0		1029	41	I41	0,00	
100A	10	INP_CAN_FREE_MAPPING_L	0000		102A	42	DBG_CMD_POSI	0	
100B	11	INP_CAN_FREE_MAPPING_H	0000		102B	43	DBG_OPERATION_MODE	0	
100C	12	I12	0		102C	44	Position Setpoint	0	
100D	13	I13	0		102D	45	I45	---	
100E	14	Brake Select	0000	hex	102E	46	Frequency Setpoint	0,0	Hz
100F	15	Brake Control	0000	hex	102F	47	General Purpose Input 0	0000	Hex
1010	16	Backup	0		1030	48	General Purpose Input 1	0	
1011	17	I17	0		1031	49	I49	0	
1012	18	Analog In CMD	0000	hex	1032	50	I50	0	
1013	19	I19	0		1033	51	I51	0	
1014	20	I20	0		1034	52	I52	0	
1015	21	Autotest	0000	hex	1035	53	I53	0	
1016	22	Autotest Type	0		1036	54	I54	0	
1017	23	I23	0,0		1037	55	I55	0	
1018	24	I24	0		1038	56	I56	0	
1019	25	I25	0		1039	57	I57	0	
101A	26	Preset Feedback Turns	0		103A	58	IN_CMD0_ATC	0000	
101B	27	Preset Feedback Angle	0		103B	59	I59	0	
101C	28	Analog Input 1	0	mV	103C	60	I60	0	
101D	29	Analog Input 2	0	mV	103D	61	I61	0	
101E	30	Analog Input 3	0	mV	103E	62	I62	0	
101F	31	Analog Input 4	0	mV	103F	63	PW	0	

Ausgangsvariablen-Tabelle

Modbus Address	Tag	Param	Value	Unit	Modbus Address	Tag	Param	Value	Unit
1200	0	Status 0	0000	hex	1220	32	I2t Regen Resistor	0	%
1201	1	Status 1	0000	hex	1221	33	Motor PTC	0	
1202	2	Status 2	0000	hex	1222	34	Power On Time	0	s
1203	3	Status 3	0000	hex	1223	35	Q35	---	
1204	4	Alarm 0	0000	hex	1224	36	STOA	0,0	V
1205	5	Alarm 1	0000	hex	1225	37	STOB	0,0	V
1206	6	Alarm 2	0000	hex	1226	38	Regen Power	0,0	W
1207	7	Alarm 3	0000	hex	1227	39	Q39	0,0	
1208	8	Warning 0	0000	hex	1228	40	Brake Status	0000	hex
1209	9	Warning 1	0000	hex	1229	41	Feedback Status	0	
120A	10	Warning 2	0000	hex	122A	42	Feedback Monitor	0	hex
120B	11	Warning 3	0000	hex	122B	43	Feedback Supply	0,0	V
120C	12	Digital Input	0000	hex	122C	44	Q44	0	
120D	13	Digital Output	0000	hex	122D	45	Analog Input 1	0	mV
120E	14	Iu Offset	0		122E	46	Analog Input 2	0	mV
120F	15	Iw Offset	0		122F	47	Sync Time	0	us
1210	16	Q Current	0,0	A	1230	48	Actual Node ID	0	
1211	17	D Current	0,0	A	1231	49	CAN State-machine	0	
1212	18	Aux Supply	0,0	V	1232	50	CAN Port Status	0000	
1213	19	Q19	0		1233	51	P2P Num. of nodes	0	
1214	20	DC Current	0,0	A	1234	52	DSP402 State-machine	0	
1215	21	DC Current_Offset	0		1235	53	CAN_FREE_DATA_16	0	
1216	22	I2t Drive	0	%	1236	54	CAN_FREE_DATA_32_L	0	
1217	23	DC Link Voltage	0,0	V	1237	55	CAN_FREE_DATA_32_H	---	
1218	24	Speed	0	RPM	1238	56	Abs Feedback Position	0	counts
1219	25	Mechanical Angle	0		---	---	---		---
121A	26	Position	0	counts	123A	58	Q58	0	
---	---	---		---	123B	59	Bootloader version	0000	
121C	28	OUT_POS_LATCH_VAL	0	UDM	123C	60	Firmware version	0000	
---	---	---		---	123D	61	LIB_VERSION	0000	
121E	30	Heatsink Temp	0,0	◆C	123E	62	RAM_Aux1	0000	
121F	31	Internal Temp	0,0	◆C	123F	63	RAM_Aux2	0000	

EDS- (CANopen) und XML- (ETHERCAT) Dateien

EDS-Datei:
https://www.nilab.at/download/mbd-tbs1-eds-file/?wpdmdl=2134&refresh=637351b05ed9d1668501936

XML-Datei:
https://www.nilab.at/download/mbd-tbs1-ethercat-eds-file/?wpdmdl=3335&refresh=637351b0868111668501936

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:registers

Last update: **2026/09/13 19:33**