Regeln für die Verwendung des Produkts

Transport

Um das Produkt nicht zu beschädigen oder einen Produktausfall zu vermeiden, ist es erforderlich, die folgenden Regeln zu befolgen:
• Der Transport muss von qualifiziertem Personal und in Originalverpackung erfolgen.
• Stöße oder übermäßigen Druck auf die Verpackung vermeiden
Während des Transports muss die Temperatur zwischen -20 °C und +75 °C liegen
C, max. Änderungsrate 20 °C/h
• Relative Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend
• Elektrostatische Entladungen vermeiden. Entladen Sie die elektrostatische Ladung vor dem Umgang mit dem Servoverstärker; vermeiden Sie den Kontakt mit hochisolierenden Materialien wie Kunststoffmaterialien oder synthetischen Stoffen; legen Sie den Servoverstärker auf eine leitende Oberfläche.
• Im Fall von sichtbaren Schäden an der Verpackung, prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden und benachrichtigen Sie den Versender und den Hersteller.

Lagerung

• Nur die Originalverpackung des Herstellers
• Lagertemperatur -20 °C bis +75 °C
• Lagerung relative Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:rules

Last update: **2026/09/11 22:35**