

Parameterwörterbuch

Diese Seite gibt Zugriff auf das vollständige Parameterwörterbuch des NL7-Servoreglers. Die Parameter definieren das Antriebsverhalten: das Bewegungsprofil, die Reglerverstärkungen, die Feedback-Skalierung, die Schutzeinstellungen und die Kommunikationskonfiguration.

Eine vollständige Liste der Servoregler-Parameter ist in diesem Dokument verfügbar:

[:nl7_servo:nl7_parameters.pdf](#)

So verwenden Sie die Parameterliste

- Die Parameter sind nach Funktion gruppiert; verwenden Sie den Index, um den benötigten Parameter zu finden. - Lesen und schreiben Sie die Parameter über die Inbetriebnahmesoftware oder die unterstützte fieldbus interface. - Standardwerte sind im Dokument angegeben; verifizieren Sie die Einstellung gegen die Anwendung vor der Inbetriebnahme. - Bei Unsicherheit über einen Parameter wenden Sie sich an das technische Support-Team oder konsultieren Sie das Inbetriebnahmehandbuch.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl7_servo:parameter

Last update: **2026/09/13 19:32**

