Bestellcode

Diese Seite erklärt, wie der **Bestellcode** des NL-EB15-Sicherheitsgeräts gebaut wird. Der Code wählt das Modell, die Strahlanzahl, den Strahlabstand, den Ausgangstyp und die Erfassungsdistanz.

NL-EB15	-	**10**	**20**	**P**	**C**	**C**	-	**2**
Modell		Strahlen	Strahlabstand	Ausgangssignal	Ausgangskontakt	Scan-Methode		Erfassungsdistanz
NL-EB15-Serie		04,06,08,10.12	10,20,40mm	P=PNP, N=NPN	C=normalerweise geschlossen	C=Kreuzscan, P=Parallelscan		0,5⇒0.1 bis 0,5m 2⇒0.1 bis 2m 4⇒01, bis 4m

Beispiel: NL-EB15-10-20-P-C-C-2

So bauen Sie den Code

- **Modell**: NL-EB15-Serie. - **Strahlen**: Anzahl der Strahlen (04, 06, 08, 10, 12). - **Strahlabstand**: 10, 20 oder 40 mm. - **Ausgangssignal**: P = PNP, N = NPN. - **Ausgangskontakt**: C = normalerweise geschlossen. - **Scan-Methode**: C = Kreuzscan, P = Parallelscan. - **Erfassungsdistanz**: 0,5, 2 oder 4 m.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl_eb15_safety:ordering

Last update: **2026/09/11 20:19**