

Dizionario oggetti CANopen

Il **dizionario oggetti CANopen** del servo azionamento Epulse50 definisce l'interfaccia tra il drive e il master CANopen. Documenta le modalità operative supportate e l'elenco degli oggetti (parametri, comandi e stato) che possono essere letti e scritti tramite la rete CANopen.

Consulta il documento sulle modalità supportate e sul dizionario qui:

[:epulse50_dc_servodrive:canopen-en-20220519-nilab.pdf](https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:canopen-en-20220519-nilab.pdf)

Come usare il dizionario

- Il documento elenca le modalità CiA 301 / DS402 supportate e gli oggetti corrispondenti. - Usa l'indice e il sotto-indice dell'oggetto per indirizzare un parametro specifico. - Il dizionario è il riferimento per la messa in servizio e per l'integrazione del drive in una rete CANopen. - Per il mapping PDO CANopen e i parametri di comunicazione, fai riferimento alla pagina CANopen PDO.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:canopen_dict

Last update: **2026/09/12 13:15**

