

Etichetta servo azionamento

L'**etichetta servo azionamento** è marchiata a laser sul fondo del drive e identifica l'unità consegnata. Contiene i dati chiave necessari per identificazione, messa in servizio e ordinazione di parti di ricambio.

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

Voce
Nome del modello
Numero di serie S/N#
Tensione nominale
Corrente nominale e corrente di picco
Marchio CE e paese di origine

Ecco un esempio:



Come usare l'etichetta

- Cita il **nome del modello** e il **numero di serie** quando ordini parti di ricambio o richiedi supporto. - Verifica che la tensione e la corrente nominali sull'etichetta corrispondano all'applicazione. - Il marchio CE conferma la conformità; tieni l'etichetta visibile per l'ispezione.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:label

Last update: **2026/09/12 13:15**

