# Messa in servizio di un motore lineare tubolare con il software TKSED

Questa pagina descrive la **messa in servizio di un motore lineare tubolare** con il software TKSED. Il software è usato per parametrizzare il drive e il motore per l'applicazione lineare.

Scarica il software TKSED qui: :mbd_servo_drive:nilab_byinterface-ver10.4.0_6_.zip

Documento PDF: :mbd_servo_drive:tksed_linearmotor_parameterization_rev0.pdf

## A cosa serve TKSED

- Parametrizzazione del drive per un motore lineare tubolare. - Impostazione del feedback motore, del passo polare e dei parametri di commutazione. - Messa in servizio e test del movimento lineare. - Il documento PDF descrive la procedura di parametrizzazione passo dopo passo.

## Come procedere

- Scarica e installa il software TKSED dal link sopra. - Collega il drive al PC con il cavo di programmazione. - Segui la procedura di parametrizzazione descritta nel documento PDF. - Dopo la messa in servizio, verifica il funzionamento del motore e il feedback di posizione.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:linear_motor**

Last update: **2026/09/11 22:35**