

Regole per l'uso del prodotto

Trasporto

Per non danneggiare il prodotto o evitare un guasto del prodotto, è necessario seguire le seguenti regole:

- Il trasporto deve essere effettuato da personale qualificato e nell'imballaggio originale.
- Evitare urti o pressione eccessiva sull'imballaggio

Durante il trasporto la temperatura deve essere tra -20 °C e +75 °C

C, max. velocità di variazione 20 °C/h

- Umidità relativa max. 95%, non condensante
- Evitare scariche elettrostatiche. Scarica la sua carica elettrostatica prima di maneggiare il servoamplificatore; evitare il contatto con materiali altamente isolanti come materiali plastici o tessuti sintetici; posizionare il servoamplificatore su una superficie conduttiva.
- In caso di danni visibili all'imballaggio, controllare l'unità per eventuali danni visibili e notificare lo speditore e il produttore.

Stoccaggio

- Solo l'imballaggio originale del produttore
- Temperatura di stoccaggio -20 °C a +75 °C
- Umidità relativa di stoccaggio max. 95%, non condensante

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:rules

Last update: **2026/09/11 22:35**

