Regole per l'uso del prodotto

Trasporto

Per non danneggiare il prodotto o evitare un guasto del prodotto, è necessario seguire le seguenti regole:
• Il trasporto deve essere effettuato da personale qualificato e nell'imballaggio originale.
• Evitare urti o pressione eccessiva sull'imballaggio
Durante il trasporto la temperatura deve essere tra -20 °C e +75 °C
C, max. velocità di variazione 20 °C/h
• Umidità relativa max. 95%, non condensante
• Evitare scariche elettrostatiche. Scarica la sua carica elettrostatica prima di maneggiare il servoamplificatore; evitare il contatto con materiali altamente isolanti come materiali plastici o tessuti sintetici; posizionare il servoamplificatore su una superficie conduttiva.
• In caso di danni visibili all'imballaggio, controllare l'unità per eventuali danni visibili e notificare lo speditore e il produttore.

Stoccaggio

• Solo l'imballaggio originale del produttore
• Temperatura di stoccaggio -20 °C a +75 °C
• Umidità relativa di stoccaggio max. 95%, non condensante

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:rules

Last update: **2026/09/11 22:35**