

# Dizionario dei parametri

Questa pagina dà accesso al dizionario completo dei parametri del servo azionamento NL7. I parametri definiscono il comportamento del drive: il profilo di movimento, i guadagni del loop di controllo, la scalatura del feedback, le impostazioni di protezione e la configurazione di comunicazione.

Un elenco completo dei parametri del servo azionamento è disponibile in questo documento:

[:nl7\\_servo:nl7\\_parameters.pdf](#)

## Come usare l'elenco dei parametri

- I parametri sono raggruppati per funzione; usa l'indice per trovare il parametro che ti serve. - Leggi e scrivi i parametri tramite il software di messa in servizio o l'interfaccia fieldbus supportata. - I valori predefiniti sono mostrati nel documento; verifica l'impostazione rispetto all'applicazione prima della messa in servizio. - In caso di dubbio su un parametro, contatta il team di supporto tecnico o consulta il manuale di messa in servizio.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**  
**Knowledgebase**

Permanent link:

[https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl7\\_servo:parameter](https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl7_servo:parameter)

Last update: **2026/09/12 13:16**

