


Epulse30 Mechanische Abmessungen

Diese Seite zeigt die mechanischen Abmessungen des **Epulse30**-Servoreglers. Die Zeichnung gibt die Gesamtabmessungen, die Montagebohrungen und die für die Installation erforderlichen Anschlusspositionen an.

3D-Modell (Step-Format): [:epulse50_dc_servodrive:ftd30_20200618.zip](https://www.nilab.at/dokuwiki/de:epulse50_dc_servodrive:ftd30_20200618.zip)



Installationshinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und die Kabelführung vor der Installation. - Beachten Sie die Mindestabstände für die Kühlung und den Zugang zu den Steckverbindern. - Die Abmessungen sind Nennmaße; für die exakte Geometrie verweisen Sie auf das 3D-Modell.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:mec_30

Last update: **2026/09/12 14:01**

