

Transport und Lagerung

Produkte in Lagerräumen müssen mit einem Warnschild gekennzeichnet werden (ACHTUNG! STARKE MAGNETE!).

Produkte dürfen niemals ohne Abdeckung gelagert werden; es muss immer eine spezielle nichtmagnetische Verpackung mit einem elektromagnetischen Spalt von 25 mm verwendet werden. Warnschilder müssen gelesen und befolgt werden. Lagerräume müssen gegen Witterungseinflüsse geschützt sein, mit einer Temperatur im Bereich von $-5 \div +35$ °C und einer Luftfeuchtigkeit unter 95 %. Die Räume müssen trocken und sauber gehalten werden.

Beim Transport der Maschinen oder ihrer Teile mit eingebauten Primär- und Sekundärteilen muss deren gegenseitige Bewegung verhindert werden.



Zerstörung von Motorkomponenten durch unsachgemäße Handhabung!
Heben Sie den Motor nicht an der Welle an!

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_motors:handling_and_transport

Last update: **2026/09/11 12:02**

