Programmierbox DA012060 - Kabelverbindungen

Diese Seite zeigt die **Kabelverbindungen** der Programmierbox (DA012060) für die NLi-Integriertlinearmotoren. Die Programmierbox wird verwendet, um den PC während der Inbetriebnahme und Firmware-Aktualisierungen mit dem Motor zu verbinden.

Programmierbox kombiniert mit NLi080Q- oder NLi080X-Motoren

Die Abbildung unten zeigt die Kabelverbindung für die NLi080-Motorserie.



Programmierbox kombiniert mit NLi120Q- oder NLi120X-Motoren

Die Abbildung unten zeigt die Kabelverbindung für die NLi120-Motorserie.



Verbindungshinweise

- Verwenden Sie die Programmierbox, um den PC mit dem Motor für Inbetriebnahme und Firmware-Aktualisierung zu verbinden. - Folgen Sie der Kabelverbindung, die für die jeweilige Motorserie gezeigt wird. - Verifizieren Sie die Steckverbinderorientierung und die Pinbelegung vor dem Anschließen. - Verweisen Sie auf die Seite Anschlusssystem für die vollständige Verkabelung des Motors.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:integrated_drive_motors:prog_box

Last update: **2026/09/11 16:52**