

Bestellcode

Der **Bestellcode** ist die kompakte Möglichkeit, eine vollständige NL7-Servoregler-Konfiguration anzugeben. Er codiert die Hauptmerkmale des Antriebs — die Produktreihe, die Betriebsspannung, die Leistungsstufe, die Feedback-Option und alle Werkseinstellungen — in einer einzigen Teilenummer. Dies macht die Bestellung und Identifizierung einfach und stellt sicher, dass die gelieferte Einheit der beabsichtigten Konfiguration entspricht.

Das Diagramm unten zeigt die Struktur des Bestellcodes und seiner einzelnen Felder. Lesen Sie den Code von links nach rechts: jede Position wählt ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie dieses Diagramm zusammen mit den technischen Spezifikationen und dem Konfigurationsleitfaden, um den genauen Code für Ihre Anwendung zu erstellen.



No.	Description	
①	Series No.	NL7: NL7 AC Servo Drive Series
②	Communication protocol	RS: Pulse train + RS485 + Analogue EC: EtherCAT
③	Power Rating	400: 400W 750: 750W 1000: 1000W 1500: 1500W 2000: 2000W 3000: 3000W 4400: 4400W 5500: 5500W 7500: 7500W
④	Type	P: Full functions without STO F: Full functions with STO
⑤	Input Voltage	Blank: 220VAC T:400VAC

Hinweise

- Der Bestellcode wird sowohl für die Bestellung als auch für die Identifizierung der gelieferten Einheit verwendet.
- Die genaue Feldreihenfolge und der Zeichensatz sind im Diagramm oben gezeigt; im Zweifelsfall verweisen Sie auf das Diagramm oder wenden Sie sich an das technische Support-Team.
- Bewahren Sie den Bestellcode zusammen mit der Maschinendokumentation für spätere Referenz und für die Ersatzteil-Identifizierung auf.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl7_servo:ordering_code

Last update: **2026/09/12 14:01**

