


Dimensioni meccaniche Epulse50

Questa pagina mostra le dimensioni meccaniche del servo azionamento **Epulse50**. Il disegno fornisce le dimensioni complessive, i fori di montaggio e le posizioni di collegamento richieste per l'installazione.

Modello 3D (formato Step):

www.nilab.at/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=epulse50_dc_servodrive:d-ftd50-0003-3.zip



Note di installazione

- Verifica lo spazio di montaggio e il percorso dei cavi prima dell'installazione. - Rispetta le distanze

minime per il raffreddamento e per l'accesso ai connettori. - Le dimensioni sono nominali; fai riferimento al modello 3D per la geometria esatta.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**

Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:mechanical

Last update: **2026/09/12 13:15**

