# Trasporto e stoccaggio

I prodotti nei magazzini devono essere contrassegnati con una targa di avvertenza (ATTENZIONE! MAGNETI FORTI!).
I prodotti non devono mai essere stoccati senza copertura; deve essere sempre utilizzato un imballaggio speciale non magnetico con un traferro elettromagnetico di 25 mm.
Le targhe di avvertenza devono essere lette e rispettate. I magazzini devono essere protetti dagli agenti atmosferici, con una temperatura compresa tra -5 ÷ +35 °C e umidità inferiore al 95 %. I locali devono essere mantenuti asciutti e puliti.
Durante il trasporto delle macchine o delle loro parti con componenti primari e secondari integrati, deve essere impedito il loro movimento reciproco.

| | |
|---|---|
|   | Distruzione dei componenti del motore a causa di un utilizzo improprio!<br>Non sollevare il motore afferrando l'albero! |

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_motors:handling_and_transport**

Last update: **2026/09/11 12:02**