Trasporto e stoccaggio

I prodotti nei magazzini devono essere contrassegnati con una targa di avvertenza (ATTENZIONE! MAGNETI FORTI!).
I prodotti non devono mai essere stoccati senza copertura, sempre deve essere usato un imballaggio speciale non magnetico con il traferro elettromagnetico di 25 mm.
Le targhe di avvertenza devono essere lette e rispettate. I magazzini devono essere protetti dagli agenti atmosferici, con temperatura nell'intervallo di -5 ÷ +35 °C e umidità inferiore al 95%. I locali devono essere mantenuti asciutti e puliti.
Durante il trasporto delle macchine o delle loro parti con parti primaria e secondaria integrate, deve essere impedito il loro movimento reciproco.

	Distruzione dei componenti del motore a causa di manipolazione impropria! Non sollevare il motore afferrando l'albero!

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:handling_and_transport

Last update: **2026/09/11 15:56**