


Editor uPLC

NILAB Starter offre un editor Instruction List per programmare l'uPLC interno dei motori lineari integrati NLI.

L'utente può creare il programma PLC usando l'editor selezionando dalla Toolbox diverse funzioni, scrivendo il codice a mano o caricando il codice da file.



Il compilatore IL verifica errori di sintassi e logica e poi compila il programma per la PLC interna. Dopo la fase di build l'utente deve scaricare il programma nel motore usando il pulsante DOWNLOAD.

Con l'area debugger l'utente può leggere il valore dai registri della PLC interna per verificare che il programma stia funzionando correttamente.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nilab_starter:uplc_editor

Last update: **2026/09/12 00:06**

