Codice di ordinazione

Questa pagina spiega come costruire il **codice di ordinazione** del dispositivo di sicurezza NL-EB15. Il codice seleziona il modello, il numero di raggi, lo spazio tra i raggi, il tipo di uscita e la distanza di rilevamento.

NL-EB15	-	**10**	**20**	**P**	**C**	**C**	**-**	**2**
Modello		Raggi	Spazio raggi	Segnale uscita	Contatto uscita	Metodo di scansione		Distanza di rilevamento
Serie NL-EB15		04,06,08,10.12	10,20,40mm	P=PNP, N=NPN	C=normalmente chiuso	C=scansione incrociata, P=scansione parallela		0,5⇒0.1 a 0,5m 2⇒0.1 a 2m 4⇒01, a 4m

Esempio: NL-EB15-10-20-P-C-C-2

Come costruire il codice

- **Modello**: serie NL-EB15. - **Raggi**: numero di raggi (04, 06, 08, 10, 12). - **Spazio raggi**: 10, 20 o 40 mm. - **Segnale di uscita**: P = PNP, N = NPN. - **Contatto di uscita**: C = normalmente chiuso. - **Metodo di scansione**: C = scansione incrociata, P = scansione parallela. - **Distanza di rilevamento**: 0,5, 2 o 4 m.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl_eb15_safety:ordering

Last update: **2026/09/11 20:19**