

Integrazione Codesys



Questa pagina descrive l'**integrazione CODESYS** del motore NLi-EtherCAT. Il motore è integrato in un progetto CODESYS usando il file di descrizione del dispositivo (ESI) e un progetto di esempio.

File ESI

Il file ESI descrive il dispositivo per la configurazione CODESYS. **Device Description xml per la configurazione:** [:nli_eth:nli_eth_servo.zip](#)

Progetto di esempio Codesys

Il progetto di esempio mostra come impostare un singolo asse. **Progetto a singolo asse:** [:nli_eth:codesys-project.zip](#)

Come integrare

- Importa il file ESI nel repository dei dispositivi CODESYS. - Aggiungi il motore NLi-EtherCAT come slave EtherCAT al progetto. - Usa il progetto di esempio come riferimento per la configurazione dell'asse. - Per il mapping PDO e la modalità operativa, fai riferimento alla pagina CANopen over EtherCAT.

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nli_eth:codesys

Last update: **2026/09/11 20:06**

