


Programmiersoftware

Diese Seite beschreibt die **Programmiersoftware** für den Motolab-Aktuator. Der integrierte Motorantrieb wird mit der PC-Software konfiguriert.

Um den integrierten Motorantrieb zu konfigurieren, verwenden Sie bitte die PC-Software namens Motolab Starter:
https://www.nilab.at/download/motolab_starter_ver0-0-1-0/?wpdmdl=6631&refresh=635638e9ee1601666595049







Wofür Motolab Starter verwendet wird

- Parametrierung und Inbetriebnahme des integrierten Antriebs. - Einrichtung und Test der Bewegungsprofile und der Referenzierungssequenzen. - Echtzeitüberwachung des Antriebsstatus und der Aktuatorposition. - Diagnose und Fehleranalyse während der Inbetriebnahme.

So gehen Sie vor

- Laden Sie die Motolab-Starter-Software herunter und installieren Sie sie. - Verbinden Sie den Antrieb mit dem PC über das Programmierkabel. - Konfigurieren Sie die Motorparameter und die Bewegungseinstellungen. - Speichern Sie die Konfiguration und verifizieren Sie den Betrieb des Aktuators.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:motolab_actuator:programming

Last update: **2026/09/11 20:30**