
Descrizione interfaccia

Panoramica

Voce
Porta di comunicazione (esempio: COM2, COM3,..)
Pulsante per stabilire una comunicazione con il motore
Pulsante per scaricare la configurazione dall'interfaccia al motore
Pulsante per caricare la configurazione dal motore all'interfaccia
Barra di avanzamento che indica la percentuale della procedura di download o upload
Tipo di motore rilevato (es: NLi120Q o NLi080Q)
Campo per inserire la password per la modalità expert
ID slave corrente
Stato del drive e pulsanti per accensione e spegnimento, reset guasto e procedura homing
Stato degli ingressi e delle uscite digitali
Stato dell'asse motore (posizione, velocità e corrente)
Selezione finestre (motion, controller, scope, motore parametro, comunicazione, diagnostica, expert e sorveglianza)
Finestra tabella di movimento




Come scaricare e memorizzare i dati correnti dell'interfaccia

L'utente può collegarsi al motore usando diverse porte COM, scaricando e caricando i dati memorizzati nella memoria del drive motore integrato.

Qualsiasi modifica riguardante i numeri dentro le finestre di configurazione richiede di premere il pulsante download to the motor per aggiornare la configurazione dentro la memoria del motore. Quando alcuni parametri cambiano, il colore cambierà in arancione per sottolineare quale numero

deve essere scaricato dentro il motore. Dopo il download il colore dei parametri deve essere sempre verde. **SI PREGA, PER MEMORIZZARE PERMANENTEMENTE LA CONFIGURAZIONE - PREMERE WRITE CONFIGURATION TO FLASH**



From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nilab_starter:interface

Last update: **2026/09/12 00:06**